



- 巻取スクリーン (水平シット幕兼用)
- 吊物ボタン (9) (引割大黒幕)
- 吊物ボタン (8)
- 吊物ボタン (7)
- 照明ボタン (8 LB) (UHL)
- 照明ボタン (7 LB) (B0)
- 吊物ボタン (6) (袖2 スノコ吊り)
- 吊物ボタン (5) (文字2)
- 吊物ボタン (4)
- 照明ボタン (6 LB) (B0)
- 照明ボタン (5 LB) (B0)
- 照明ボタン (4 LB)
- 照明ボタン (3 LB)
- 照明ボタン (2 LB)
- 照明ボタン (1 LB)
- 照明ボタン (3 LB)
- 客席ボタン (2)
- 客席ボタン (1)
- 照明ボタン (2 LB)
- 客席ボタン (1)
- 照明ボタン (1 LB)

- 照明ボタン (9) (引割大黒幕)
- 吊物ボタン (8)
- 吊物ボタン (7)
- 照明ボタン (8 LB) (UHL)
- 照明ボタン (7 LB) (B0)
- 吊物ボタン (6) (袖2 スノコ吊り)
- 吊物ボタン (5) (文字2)
- 吊物ボタン (4)
- 照明ボタン (6 LB) (B0)
- 照明ボタン (5 LB) (B0)
- 照明ボタン (4 LB)
- 照明ボタン (3 LB)
- 客席ボタン (2)
- 客席ボタン (1)
- 照明ボタン (2 LB)
- 客席ボタン (1)
- 照明ボタン (1 LB)

知立市文化会館 (パティオ池鯉鮒)  
花しょうぶホール (小ホール) 平面図 (S : 1/100)

舞台照明 コンセント配置図

	フローコンセント 3ヶ口
	フローコンセント 4ヶ口